



Tröger-2m, Tröger Modellbahnbeschriftung
Im Winkel 1a, 14974 Ludwigsfelde,
Tel.: 03378 - 874285, Fax +49 321 211 986 94
info@troeger-2m.de, www.troeger-2m.de

Verarbeitungshinweise für Decals mit blauer Trägerfolie:

Sie haben gerade ihr eigenes Modell vollendet oder umgebaut und wollen es mit diesem TMB - Beschriftungssatz beschriften? Damit Sie immer Freude an Ihrem Modell haben, beachten Sie bitte folgendes: Der Untergrund muss glatt, staub- und fettfrei sein. Da bei unlackierten Kunststoffen Probleme bei der Haftung auftreten können, sollte das Modell mindestens mit transparentem Kunststoffhaftgrund lackiert werden.

Für die Verarbeitung benötigen sie folgende Hilfsmittel: Schale mit Wasser und einem Tropfen Spülmittel, Skalpell, Schneideunterlage, Küchenkrepp und ggf. ein Wattestäbchen.

Zur besseren Haftung sollten Sie Weichmacher verwenden, z.B. meine Art.Nr. 890110 .

Zunächst schneiden Sie das gewünschte Objekt mit einem scharfen Skalpell aus und tauchen es für einige Sekunden ins Wasser und legen es zum Durchweichen auf dem Tisch ab.

Ggf. machen Sie nun einen Tropfen Weichmacher auf die Montagestelle und schieben den Decal auf die gewünschte Stelle und tupfen es anschließend mit einem Küchenkrepp vorsichtig trocken. Nicht wischen sonst besteht die Gefahr, dass der Decal beschädigt wird, da diese Folie nur 13µ stark ist. Sollten Sie Weichmacher verwenden lassen Sie den Decal etwas weichen vor dem Trockentupfen. Führen Sie vorab immer Tests durch.

Achtung: Die richtige Haftung wird erst nach vollständiger Trocknung erreicht, ca 24h!
Zur Verbesserung der Haltbarkeit z.B. für den Außeneinsatz der Fahrzeuge, sollte nach dem Beschriften das Fahrzeug unbedingt mit Klarlack übersprüht werden.

Achtung: Verträglichkeit mit dem Grundlack an verdeckter Stelle prüfen und in mehreren dünnen Schichten sprühen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Freude an Ihrem Modell.